



Montageanleitung

Holz ist ein faszinierendes Produkt der Natur. Unterschiede in Farbe und Struktur sind möglich und zu tolerieren.

Stix

Benötigtes Zusatzmaterial:

- Reinigungsutensilien, um die Wand zu reinigen
- Wasserwaage
- Anbringungshilfe (liegt dem Produkt bei)

1. Wand vorbereiten

Machen Sie zuerst die Wand sauber und entfernen Sie sämtliche Fremdkörper.

2. Klebefolie abziehen

Ziehen Sie die Folie des Lamellen ab. Achten Sie darauf, dass die Klebefläche nicht verschmutzt wird.

3. Lamellen anbringen

Drücken Sie den Lamellen fest an die Wand. Nutzen Sie dabei immer eine Wasserwaage und die beigelegte Anbringungshilfe für einen gleichen Abstand von 16,3 mm zwischen den Lamellen.

Comfort / Professional

Benötigtes Zusatzmaterial, wenn sie acous mit der Wand/Decke verschrauben:

- Reinigungsutensilien, um die Wand zu reinigen
- Wasserwaage
- Schleifpapier
- Akkuschrauber / Bohrmaschine je nach Untergrund
- Schrauben / Dübel

1. Wand vorbereiten

Machen Sie zuerst die Wand sauber und entfernen Sie sämtliche Fremdkörper.

2. Paneel vorbereiten

Bohren Sie für ein sauberes und stabiles Ergebnis das Paneel und den Untergrund vor.

3. Paneel anbringen

Schrauben Sie die Schrauben durch den Filz in die Wand. Nutzen Sie bei beiden Varianten eine Wasserwaage.

Benötigtes Zusatzmaterial, wenn sie sich für die Klebevariante entschieden haben:

- Reinigungsutensilien, um die Wand zu reinigen
- Wasserwaage
- Montagekleber
- Zwei Tapezierböcke

1. Wand vorbereiten

Machen Sie zuerst die Wand sauber und entfernen Sie sämtliche Fremdkörper.

2. Paneel vorbereiten

Verteilen Sie den Kleber auf der Rückseite.

Tipp: Nehmen Sie zwei Tapezierböcke zur Hilfe.

3. Paneel anbringen

Drücken Sie die Paneele fest an die Wand.