

Verlegehinweise

Laying instructions

Einsatzbereich:

Diese Profile eignen sich für den Abschluss verschiedener Bodenbeläge in Form einer Rampe oder Höhenanpassung.

Verschrauben:

Die Profile werden mit dem Untergrund fest durch Verschrauben verbunden. Legen Sie dazu das passend geschnittene Profil an und zeichnen die Löcher mittels geeignetem Stift oder Körner an. In mineralischen Untergründen bohren Sie nun die entsprechenden Löcher und versehen diese nach entfernen sämtlichen Bohrstaubs mit den passenden Dübeln. Schrauben Sie nun das Profil mittels eines Schraubendrehers oder Akkuschräuber unter der Verwendung geeigneter Schrauben an. Bei Holzuntergründen kann je nach Holzart auf ein Vorbohren verzichtet werden und direkt angeschraubt werden.

Verkleben:

Profile mit Selbstklebeausstattung können nach dem Zuschnitt direkt am Bestimmungsort verklebt werden. Bitte beachten Sie, dass der Klebebereich stets sauber und tragfähig ist. Ggf. muss die Klebestelle gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu keine filmbildenden Reinigungsmittel da diese ansonsten eine Trennschicht hinterlassen. Notfalls empfehlen wir die Klebefläche mit einem Haftvermittler vorzubehandeln. Zum Verkleben der Profile trennen Sie das Schutzpapier von der Selbstklebeausstattung und legen das Profil an der Montagestelle an. Vergewissern Sie sich das, dass Profil mit ausreichendem Druck fest mit dem Untergrund verbunden wurde.

Application:

These profiles are suitable to finish various floor coverings in the form of a ramp or height adjustment.

Screwing:

The profiles are firmly connected to the ground by screwing. To do this, lay on the cut profile and mark the holes using a suitable pen or grain. In mineral substrates, drill the corresponding holes and provide them with the appropriate dowels after removing all drilling dust. Now screw the profile using a screwdriver or cordless screwdriver using suitable screws. For wooden subfloors, depending on the type of wood, pre-drilling can be dispensed and the profiles can be screwed directly.

Adhesive profiles:

Auto-adhesive profiles can be glued directly after it was cut to the desired length. Please note that the gluing area is always clean and stable. Possibly, the splice must be cleaned. Do not use film-forming cleaning agents as these will otherwise leave a release layer. To be sure we recommend to pretreat the adhesive surface with a primer. To glue the profiles, separate the protective paper from the adhesive and attach the profile to the desired location. Make sure that the profile has been firmly bonded to the ground with sufficient pressure.

